

Odkrijte primerno velikost za vas


Zelo pomembno je, da se vaš motoristični kombinezon dobro prilega, kajti če je preozek ali preširok lahko to vpliva na vašo koncentracijo. In če niste osredotočeni, potem to negativno vpliva na vašo varnost v cestnem prometu.

Tudi jakne in hlače morajo biti ustrezne. Rokavi in hlačnice kombinezona ne smejo drseti navzgor, kajti to ni le varnostni problem, ampak pomeni tudi, da niste pravilno zaščiteni pred elementi. Vsi kombinezoni znamke BMW Motorrad so bili v skladu z ergonomskimi vidiki razviti za vožnjo z motorjem, zato so podrobnosti za optimalno udobje in aktivno dihanje skrbno integrirane. Za zagotavljanje, da se vaš kombinezon popolnoma prilega, morajo vse mere biti natančne. Vemo, da imajo motoristi veliko različnih oblik telesa, zato so naši kombinezoni na voljo v več kot 40 različnih velikostih.



**BMW
MOTORRAD**

Da bi našli pravilno velikost zase, vzemite merilni trak in sledite tem enostavnim navodilom:



A

Telesna višina

Bosi stojte ob vratnemu okvirju. Na glavo si položite knjigo in jo zadržite v položaju. Označite položaj knjige na vratnem okvirju in merite od tal.

B

Prsni koš

To meritev izvedite, ko nosite majico ali tanek pullover. Merilni trak speljite pod rokami in izmerite na najširšem mestu prsnega koša in lopaticah.

C

Pas

Merite okrog majice na najbolj ozkem mestu zgornjega dela vašega telesa. Pri tem stojte v naravnem položaju in trebuha ne uvlecite.

D

Boki

Merite okrog vašega telesa, okrog hlač, na najširšem mestu bokov.

E

Notranja stran noge

Izmerite linijo na notranji strani vaše noge od razporka do podplata. (Za pravilno izvedbo mora meritev izvesti nekdo namesto vas, saj se dolžina spremeni takoj, ko se pripognete).

MAKE LIFE A RIDE

Tabela velikosti za moške



**BMW
MOTORRAD**

Vse mere so navedene v centimetrih.

MOŠKI	Mednarodne velikosti	Velikost	Velikost v palcih	Telesna višina	Prsni koš	Pas	Boki	Notranja stran noge	
Normalno	XS	40	-	174	80	65	87	80	
		42	28	175	84	70	90	80.5	
	S	44	28 / 30	176	88	75	93	81	
		46	30	177	92	80	96	81.5	
	M	48	32	178	96	85	98	82	
		50	32	179	100	90	101	82.5	
	L	52	34	180	104	95	104	83	
		54	36	181	108	100	107	83.5	
	XL	56	38	182	112	104	110	84	
		58	40	183	116	109	113	84.5	
	2XL	60	42	184	120	116	116	85	
		62	-	184	124	118	119	85	
	3XL	64	-	184	128	123	124	84	
		66	-	184	132	128	129	84	
	4XL	68	-	184	136	133	134	83	
		70	-	184	140	138	139	83	
	Dolgo		98		187	100	89	102	86.5
			102		188	104	94	105	87
		106		189	108	99	108	87.5	
		110		190	112	103	111	88	
		114		191	116	108	114	88.5	
		118		192	120	112	117	89	
Kratko		24		170	96	86	97.5	78	
		25		171	100	91	100	78.5	
		26		172	104	96	103	79	
		27		173	108	100	106	79.5	
		28		174	112	105	109	80	
		29		175	116	109	112	80.5	
		30		176	120	114	115	81	
		31		176	124	119	118	81	
		32		176	128	124	123	80	

MAKE LIFE A RIDE

Tabela velikosti za ženske



**BMW
MOTORRAD**

Vse mere so navedene v centimetrih.

ŽENSKE	Mednarodne velikosti	Velikost	Velikost v palcih	Telesna višina	Prsni koš	Pas	Boki	Notranja stran noge	
Normalno	XS	32	-	168	76	62	85	78	
		34	26	168	80	66	89	78	
	S	36	27 / 28	168	84	70	93	78	
		38	28 / 29	168	88	74	96	78	
	M	40	30	168	92	78	99	78	
		42	32	168	96	82	102	78	
	L	44	34	168	100	87	105	78	
		46	36	168	104	92	108	78	
	XL	48	-	168	110	97	113	77.5	
		50	-	168	116	104	118	77.5	
	2XL	52	-	168	122	111	123	77	
		54	-	168	128	118	129	77	
	Dolgo		72		176	84	70	93	83
			76		176	88	74	96	83
		80		176	92	78	99	83	
		84		176	96	82	102	83	
		88		176	100	87	105	83	
Kratko		17		160	80	66	89	73	
		18		160	84	70	93	73	
		19		160	88	74	96	73	
		20		160	92	78	99	73	
		21		160	96	82	102	73	
		22		160	100	87	105	73	

Velikost čelade

Čelada je najpomembnejši del zaščitne opreme vašega motornega kolesa. Za optimalno varnost se mora čelada pravilno prilegati. Dodelitev velikosti čelade mednarodnim velikostim se lahko razlikuje.

Tako lahko izmerite vašo velikost:

1. Vzemite merilni trak in merite vodoravno okrog obsega glave na najširšem mestu vaše glave (pribl. 2,5 cm nad obrvmi).

2. Izberite tisto velikost čelade, ki je najbližje vaši meritvi. Če se vaša meritev nahaja med dvema velikostma čelade, potem najprej preizkusite manjšo velikost čelade.

MAKE LIFE A RIDE